



PROTÉGER LE TADELAKT, LE MARMORINO, LE STUC DÉCORATIF ET L'ENDUIT À LA CHAUX 0,5 mm À L'ENCAUSTIQUE

- **Protéger le tadelakt, le marmorino et l'enduit à la chaux 0,5 mm avec de l'huile**

Le [tadelakt](#), le [marmorino](#), le [stuc décoratif](#) et l'[enduit à la chaux 0,5 mm](#) peuvent être appliqués au-dessus des plans de travail de la cuisine et des plaques de cuisson. Il faut toutefois appliquer un traitement supplémentaire* approprié pour donner à la surface une résistante aux éclaboussures de graisse. Le [traitement au savon de Marseille](#) suffira, lui, à rendre les surfaces hydrofuges dans le cas d'éclaboussures aqueuses.

**Afin de protéger efficacement les surfaces exposées aux graisses, il est conseillé de les traiter avec une [encaustique à la cire d'abeille et à l'huile de carthame](#), ce qui favorise un nettoyage plus aisé des surfaces. (Il est à noter que ces traitements accentuent la couleur des surfaces.)*

En règle générale, les surfaces lisses et brillantes sont plus faciles à nettoyer que les surfaces rugueuses ou très mates.

Étapes de travail :

Pour éviter que le support et ses éventuelles irrégularités ne transparaissent à travers la couche huilée, la surface décorative colorée doit avoir une épaisseur de couche minimale de 2 mm.

Ce sont de toutes façons les épaisseurs de couche typiques de l'enduit à la chaux 0,5 mm, du marmorino et du Tadelakt. Pour le stuc décoratif en couche mince, il faut appliquer au préalable une couche de support, par exemple de l'enduit à la chaux 0,5 mm dans la même teinte.

Les surfaces sont d'abord finies selon les instructions générales des produits utilisés, y compris le compactage jusqu'à la brillance, et également savonnées avec le [savon à lisser](#). Le

savon permet à l'encaustique d'être absorbée plus lentement et plus uniformément lors de l'étape de travail suivante.

Il est important que la dernière couche soit terminée avec une pression uniforme. Sinon, les zones moins compactes absorberont plus d'encaustique et les zones plus compactes en absorberont moins, ce qui pourrait alors présenter des intensités de couleur différentes.

Avant l'application de l'encaustique, la surface savonnée doit reposer pendant 4 à 6 semaines afin que le processus de carbonatation puisse avoir lieu.

Pour huiler les surfaces, nous recommandons l'encaustique à la cire d'abeille et à l'huile de carthame. En raison de sa teneur en cire, l'encaustique est un peu plus épaisse que les huiles pures et ne coule pas sur la surface. Cela évite les traces de coulures, qui ne peuvent généralement pas être égalisées par la suite.

Appliquer rapidement et généreusement ET LE PLUS UNIFORMÉMENT POSSIBLE toute la surface avec une [brosse large](#) ou une éponge. Laissez l'encaustique s'imprégner pendant environ 30 minutes !

Essuyez ensuite la surface avec un chiffon en coton doux et absorbant afin d'enlever l'excédent d'encaustique qui n'a pas été complètement absorbée.

IMPORTANT : Veuillez toujours créer d'abord des zones d'essai suffisamment grandes (sur des restes de plaques de plâtre ou de panneaux de gypse par exemple), afin de vous familiariser avec les matériaux, leur traitement et l'effet visuel qui en résulte. Les surfaces en Tadelakt présentent de fines microfissures typiques dans la couche de





PROTÉGER LE TADELAKT, LE MARMORINO, LE STUC DÉCORATIF ET L'ENDUIT À LA CHAUX 0,5 mm À L'ENCAUSTIQUE

chaux polie. Leur couleur est généralement intensifiée par l'application de l'encaustique ou deviennent plus foncée.

▪ **Nettoyage et entretien :**

Prenez soin des surfaces traitées à l'encaustique pendant encore 2 à 3 semaines, en évitant de les salir pendant cette période afin de ne pas avoir à les nettoyer à l'eau. Cela permet à l'encaustique de durcir complètement et d'atteindre ainsi leur plein effet protecteur.

Sur ces surfaces traitées à l'encaustique, les éclaboussures de graisse causeront beaucoup moins de problèmes et resteront souvent totalement invisibles. Il est à noter que les éclaboussures de graisse très importantes peuvent encore provoquer un léger assombrissement des zones concernées. Ces tâches doivent être nettoyées aussi rapidement que possible.

Il est important d'entretenir les surfaces sur une base régulière :

Vous pouvez facilement nettoyer les surfaces avec une éponge douce/un chiffon et de l'eau savonneuse, par exemple du [savon de Marseille](#) ou du savon noir *Marius Fabre*. Si, après un certain temps d'utilisation et des nettoyages répétés les surfaces semblent ternes, il est nécessaire de les entretenir à nouveau ou de les rafraîchir avec l'[encaustique à l'huile de Carthame et à la cire d'abeille](#), afin de conserver l'effet protecteur des surfaces.

Attention : Ne pas nettoyer avec d'autres produits nettoyants (de salle de bains, par exemple), des produits à récurer, des agents alcalins ou des éponges et chiffons abrasifs (microfibres), qui détruiraient les surfaces traitées à l'encaustique.

