

CONSEILS : Application du stuc décoratif



Matériaux

- [Apprêt à la caséine](#)
- [Enduit à la chaux 0,5 mm](#)
- [Stuc décoratif](#)
- [Pigments secs naturels](#)
- [Savon à lisser](#)

1 kg Stuc décoratif, 9 g de pigment oxyde de fer noir, 17 g de pigment ombre verte de Chypre.

Outils : [Platoir en acier](#)

ÉTAPE 1 : Préparer la surface

Poser le ruban adhésif à masquer, recouvrir le sol, enlever la poussière et nettoyer la surface des murs si nécessaire.

ÉTAPE 2 : Apprêter la surface

Étape indispensable pour la bonne tenue d'une finition, appliquer un apprêt ou une couche d'accroche : [Conseils sur la préparation des surfaces](#) pour les enduits.

- Sur les fonds non-traités : [Fiche technique : APPRÊT À LA CASÉINE](#) (application à la [brosse](#), selon la même technique que pour l'application des peintures Tockay)
- Sur d'anciennes peintures synthétiques au latex : [Fiche technique : GEKKOSOL TEXTURÉ](#) application à la [brosse](#))

CONSEILS : Application du stuc décoratif

ÉTAPE 3 : **Appliquer une couche d'enduit à la chaux 0,5 mm**
Appliquer l'enduit à la chaux 0,5 mm en une couche fine et régulière dans toutes les directions, sans le compresser, avec le platoir en acier. Laisser sécher l'enduit pendant 24 heures. Par la suite, il suffit généralement de gratter avec la truelle les petits excédents de matières au besoin.



Les légères bavures de la finition murale à la chaux 0,5 mm sont grattées à l'aide de la truelle.

ÉTAPE 4 : **Colorer l'enduit à la chaux avec les pigments secs naturels**
[Nuancier et recettes couleurs](#)
[Nuancier et recettes blancs teintés](#)

- Former une pâte en mélangeant le ou les pigments avec un peu d'eau



- Une fois le mélange homogène, mélangez-le à l'enduit à la chaux qui a été préalablement mélangé avec l'eau (tel que décrit à l'étape 3)



- ✓ [Fiche-conseils pour le mélange des pigments secs naturels](#)
- ✓ Assurez-vous qu'il ne reste aucun pigment non-mélangé dans le fond de votre chaudière

CONSEILS : Application du stuc décoratif

ÉTAPE 5 : Appliquer la première couche du stuc décoratif

- L'enduit stuc décoratif coloré est appliqué très finement par endroits. Seule une petite quantité de matière est placée sur la truelle.
- Il est toujours appliqué en alternance et lissé pour éviter les bavures.
- La totalité de la surface doit être travaillée par sections de 10 pi.ca. en diagonale sur la surface.
- La première couche de l'application à la spatule ne doit pas être compressée. Il ne doit pas y avoir de brillance.



Ne travaillez qu'avec une petite quantité de matière sur la truelle.



Applications lissées dans différentes directions.



Après l'application des premiers patches, des patches supplémentaires sont appliqués entre les deux.



Troisième étape, les derniers espaces restants sont couverts.



Grâce au chevauchement, la structure typique d'une application à la spatule est créée. Les couleurs apparaissent plus uniformément après le séchage.

ÉTAPE 6 : Appliquer la deuxième couche du stuc décoratif

- Lorsque la première couche est presque sèche, la deuxième couche peut être appliquée.
- La deuxième couche est appliquée de la même manière que la première en s'assurant de bien couvrir toute la surface, et elle doit être fortement comprimée (ferrage) à la fin.
- Pour vérifier si toutes les zones ont été couvertes, la surface doit toujours être vue obliquement de côté.
- Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque la deuxième couche couvre toute la surface.

CONSEILS : Application du stuc décoratif

ÉTAPE 7 : Ferrage (action de compresser)

- Après le ferrage de la deuxième couche effectuée, la surface est compressée à nouveau dans toutes les directions en appliquant une pression plus forte avec le bord de la truelle.



Application de la deuxième couche.



Ferrage.



ÉTAPE 8 : Savonnage / Polissage

- Appliquer le savon à lisser dilué dans l'eau (1 part de savon à lisser + 6 parts d'eau) à l'aide d'une brosse, et presser immédiatement avec une truelle. Le travail s'effectue à nouveau par sections d'environ 10 pi.ca.
- Après chaque passage de la truelle, éliminer l'excès de savon de la lame de la truelle avec un chiffon ou une éponge.
- On polit jusqu'à ce que la brillance soit satisfaisante.
- Le stuc décoratif traité avec le savon à lisser obtient plus de brillance et est hydrofuge.



Application du savon.



La surface savonnée est ferrée sous pression.

Notes / Conseils :

Comme toujours avec la création de finitions, vous pouvez également faire quelque chose de différent de ce qui est montré ici.

- Les première et deuxième couches de Stuc décoratif peuvent être appliquées sur toute la surface, 'en plein'. Vous obtiendrez ainsi un peu moins de structure sur la surface. Il s'agirait alors d'une application fine et régulière qui serait ferrée avec la truelle dans toutes les directions pour créer une structure aléatoire.



CONSEILS : Application du stuc décoratif

- Des résultats intéressants, mais moins brillants, peuvent également être obtenus avec une seule couche. Les structures présentes dans le support peuvent alors être particulièrement bien mises en valeur. Par exemple, l'aspect du grain fin de l'enduit à la chaux 0,5 mm.
- Enfin, l'application de la [cire punique](#) permet d'obtenir une surface plus brillante, à la teinte plus profonde.

Les informations données ci-dessus ont été établies en fonction des expériences les plus récentes dont nous disposons. En raison des méthodes de traitement et des influences de l'environnement ainsi que des différents types de substrats, il faut exclure toute obligation de validité juridique générale des recommandations individuelles. Avant l'utilisation, le produit doit être contrôlé par l'applicateur quant à son adéquation à l'utilisation prévue (effectuer des échantillons).

En cas de nouvelle édition ou de changement de produit, les informations ci-dessus perdent leur validité.

